

For 1 or more players

5+

Follow the light 

How to play:

Push the lever over to the lightbulb symbol and press the red button to start.


Goal of game:

Follow the lights and hit the correct colored button when you see it light up. You'll need to be quick! You'll hear a cheering sound when you have passed each level.

Level 1 - During level 1, 20 lights will flash. To complete level 1, you need to hit 15 colored buttons correctly, as soon as you see them light up. You must score at least 15 points to continue to level 2.

Level 2 - During level 2, 34 lights will flash. To complete level 2, you need to hit 20 colored buttons correctly, as soon as you see them light up. You must score at least 20 points to continue to level 3.

Level 3 - During level 3, 45 lights will flash. To complete level 3, you need to hit 35 colored buttons correctly, as soon as you see them light up. You must score at least 35 points to master Mimic Madness.

Memory game 

Goal of game:

Remember the play pattern of flashing lights and repeat it.

To play:


Switch the lever over to Memory Mode and press the top red button to start. Watch and remember the pattern of flashing lights, and then press the same sequence afterwards. You will hear a cheering sound if the sequence is correct. The maximum sequence is 12 lights.

MiMiC MaDnEss

For 1 or more players

Item #P25041
Made in China

5+

Suivez le mode de lumière 

Comment jouer:

Poussez le levier au symbole d'ampoule et pressez le bouton rouge pour débute.

But du jeu:

Suivre les lumière et frapper le bouton de couleur exact quand vous voyez la lumière s'allumer. Vous devez être rapide! Vous entendrez un son d'encouragement quand vous passez à chaque niveau.

Niveau 1 - Au cours du niveau 1, 20 lumières clignoteront. Pour compléter le niveau 1, vous devez frapper correctement 15 boutons de couleur aussitôt que vous les voyez s'allumer. Vous devez compter au moins 15 points pour continuer au niveau 2.

Niveau 2 - Au cours du niveau 2, 34 lumières clignoteront. Pour compléter le niveau 2, vous devez frapper correctement 20 boutons de couleur aussitôt que vous les voyez s'allumer. Vous devez compter au moins 20 points pour continuer au niveau 3.

Niveau 3 - Au cours du niveau 3, 45 lumières clignoteront. Pour compléter le niveau 3, vous devez frapper correctement 35 boutons de couleur aussitôt que vous les voyez s'allumer. Vous pourriez marquer au moins 35 points pour maîtriser la Mimique.

Jeu de mémoire 

But du jeu:

Souvenez - vous du modèle de jeu des lumières clignotantes et répétez-le. Déplacer le levier au mode de mémoire [Memory Mode] et pressez le bouton rouge pour débiter. Surveillez et rappelez-vous le modèle des lumières clignotantes, et puis pressez la même séquence par la suite. Vous entendrez un son d'encouragement si la séquence est exacte. La séquence maximum est de 12 lumières.

MiMiC MaDnEss